




























































序号	产品外观	产品型号	产 品 摘 要
1		F701k ₁	10AX250V ~一位单控开关
		F701k ₂	10AX250V ~一位双控开关
		F701k ₄	10AX250V ~一位多控开关
2		F701k ₅	20AX250V ~ 一位两极双路开关
3		F702k ₁	10AX250V~二位开关
		F702k ₂	
4		F703k ₁	10AX250V~三位开关
		F703k ₂	
5		F704k ₁	10AX250V~四位开关
		F704k ₂	
6		F706k ₁	10AX250V~六位开关
7		F716k ₁ Z	10AX250V~六位开关 带一位扁圆插座
8		F708k ₁	10AX250V~八位开关
9		F710Z	10A250V~一位扁圆插座
10		F720Z	10A250V~二位扁圆插座

序号	产品外观	产品型号	产品摘要
11		F711k ₁ Z	10AX250V~一位开关 带一位扁圆插座
		F711k ₂ Z	
12		F712k ₁ Z	10AX250V~二位开关 带一位扁圆插座
		F712k ₂ Z	
13		F7S-10A	250V~一位10A三极插座
		F7S-16A	250V~一位16A三极插座
14		F701k ₁ S	10AX250V~一位开关 带一位三极插座
		F701k ₂ S	
15		F701k ₁ S-16A	一位10A开关 带一位16A三极插座
		F701k ₃ S-16A	一位16A开关 带一位16A三极插座
16		F711k ₁ ZD	10AX250V~一位开关 带一位多功能插座
		F711k ₂ ZD	
17		F720ZZD	10A250V~ 一位二极扁插座 带一位多功能插座
18		F702K ₁ S	10AX250V~二位开关 带一位三极插座
		F702K ₂ S	
19		F710ZS	10A250V~一位扁圆插座 带一位三极插座
20		F711K ₁ ZS	10AX250V~一位开关 带一位扁圆插座 带一位三极插座
		F711K ₂ ZS	

序号	产品外观	产品型号	产品摘要
21		F720ZS	10A250V~一位扁插座 带一位扁圆插座 带一位三极插座
22		F712K ₁ ZS	10AX250V~二位开关 带一位扁圆插座 带一位三极插座
		F712K ₂ ZS	
23		F721K ₁ ZS	10AX250V~一位开关 带一位扁插座 带一位扁圆插座 带一位三极插座
		F721K ₂ ZS	
24		F730ZS	10A250V~二位扁插座 带一位扁圆插座 带一位三极插座
25		F713K ₁ Z	10AX250V~三位开关 带一位扁插座
		F713K ₂ Z	
26		F722K ₁ Z	10AX250V~二位开关 带二位扁插座
		F722K ₂ Z	
27		F731K ₁ Z	10AX250V~一位开关 带三位扁插座
		F731K ₂ Z	
28		F740Z	10A250V~四位扁插座
29		F721K ₁ Z	10AX250V~一位开关 带一位扁插座 带一位扁圆插座
		F721K ₂ Z	
30		F730Z	10A250V~二位扁插座 带一位扁圆插座

序号	产品外观	产品型号	产品摘要
31		F711K ₁ ZS	10AX250V~一位开关 带一位扁插座 带一位三极插座
		F711K ₂ ZS	
32		F720ZS	10A250V~二位扁插座 带一位三极插座
33		F701K ₁ W ₁	10AX250V~一位开关 带熔丝管
		F701K ₂ W ₁	
34		F702K ₁ W ₂	10AX250V~二位开关 带二位熔丝管
		F702K ₂ W ₂	
35		F710ZW ₁	10A250V~一位扁圆 插座带熔丝管
36		F7SW ₁	10A250V~一位三极 插座带熔丝管
37		F701K ₁ L	10AX250V~一位开关 带指示灯
		F701K ₂ L	
38		F702K ₁ L	10AX250V~二位开关 带指示灯
		F702K ₂ L	
39		F711K ₁ ZL	10AX250V~一位开关 带一位扁圆插座 带指示灯
		F711K ₂ ZL	
40		F7HT ₁ Z	一位话筒插座
		F7HT ₂ Z	二位话筒插座

序号	产品外观	产品型号	产 品 摘 要
41		F7TV ₁ Z	一位电视插座
		F7TV ₂ Z	二位电视插座
42		F7TV ₁ Z-II	旋入式电视插座
43		F7TV ₃ Z	电视分支器
44		F7D ₁ ZX ₂	一位电话插座(二芯)
		F7D ₁ ZX ₄	一位电话插座(四芯)
45		F7D ₂ ZX ₂	二位电话插座(二芯)
		F7D ₂ ZX ₄	二位电话插座(四芯)
46		F7DN ₁ Z	一位电脑插座(八芯)
		F7DN ₂ Z	二位电脑插座(八芯)
47		F7TV ₁ ZD ₁ Z	一位电视插座 带一位电话插座(二芯)
48		F7DC ₁ Z	一位电话出线座
		F7DC ₂ Z	二位电话出线座
49		F7B	250V~门铃开关
50		F701K,B	10AX250V~一位开关 带门铃开关

序号	产品外观	产品型号	产品摘要	
51		F7BNL ₁ B	250V~一位门铃开关 带 请勿打扰	
52		F7CLK	220V~300W一位调光开关 (限白炽灯)	
			220V~600W一位调光开关 (限白炽灯)	
53		F7CSK	220V~300W一位调速开关	
54		F7TT	220V~100W 轻触延时开关 (限白炽灯)	
55		F7CTZ	220V~20A 机械式空调风机开关	
56		F7CVK ₁	220V~100W 声光控开关(白炽灯)	
		F7CVK ₂	220V~30W 声光控开关(节能灯)	
57		F7YB	音乐门铃	叮咚!
				您好!请开门!
58		F7KJ	220V~16A 插匙取电 (配插匙牌)	
59		F7GXZ	115V~/240V~ 刮须插座	
60		F7DYS	220V~ 16A 双电脑电源插(美式)	

序号	产品外观	产品型号	产 品 摘 要
61		F7MB	二号装饰面板
			三号装饰面板
62		F7KB	86装饰安装面板
63		F7KB ₂	146装饰安装面板

